



CAFETIERE ELECTRIQUE
Modèle CE1101

VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DES INFORMATIONS CI-DESSOUS AVANT USGE ET
CONSERVER CETTE NOTICE POUR CONSULTATION ULTERIEURE

CONSIGNES DE SECURITE

- 1 Vérifier que la tension du secteur corresponde à la tension d'alimentation de votre appareil et que votre prise soit reliée à la terre.
- 2 Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans surveillance. Veillez à ce que votre appareil soit correctement installé sur une surface de travail plane, sèche, stable et résistante à la chaleur. Ne pas installer à l'extérieur.
- 3 Cet appareil est destiné à un usage domestique.
- 4 Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil
- 5 Veillez à éviter tous débordements ou projection d'eau vers l'appareil même débranché. Ne pas utiliser les mains humides.
- 6 Ne jamais immerger l'appareil.
- 7 Ne pas débrancher en tirant sur le câble mais par la prise. Pour le changement du cordon d'alimentation, cette opération doit être effectuée par nos services ou une personne qualifiée afin d'éviter un danger. Débrancher après usage.
- 8 Une fois en place, la fiche de la prise de courant doit toujours rester accessible.

PRECAUTIONS LIEES A VOTRE CAFETIERE

Ne jamais faire fonctionner sans eau.

Toujours utiliser votre appareil avec une verseuse en bon état.

Le café produit est très chaud, attention au risque de brûlures.

Ne pas repositionner la verseuse sur la plaque de maintien au chaud lorsque celle-ci est vide ou presque vide.



covercle de remplissage
porte filtre
niveau eau
verseuse
plaque chauffante
interrupteur

UTILISATION

Lors de la première utilisation, il est préférable d'effectuer un cycle sans café afin de drainer les éventuels sédiments dans les canalisations.

- 1 S'assurer que l'interrupteur est sur 0.
- 2 S'assurer que l'appareil ne contienne pas d'eau trop ancienne.
- 3 Brancher l'appareil.
- 4 Lever le couvercle de remplissage.
- 5 Remplir la partie arrière d'eau potable dans les limites niveau extérieur 3.
- 6 Verser la quantité de café désirée dans le porte filtre soit à l'aide du filtre réutilisable, Soit avec un filtre papier de dimensions correctes.
- 7 Refermer le couvercle de remplissage et mettre en place la verseuse
- 8 Prendre soins que le porte filtre soit correctement positionné sur le corps de la cafetière.

9 Positionner l'interrupteur 6 sur I.

10 En fin de cycle, si l'interrupteur reste positionné sur le café est maintenu chaud par la plaque chauffante 5.

11 Pour arrêter l'appareil, ramener l'interrupteur 6 sur O.

ENTRETIEN

Ne jamais effectuer d'opération d'entretien sans prendre soins au préalable de débrancher votre appareil.

Nettoyer régulièrement avec un linge humide et veillez à ne pas utiliser de détergents ni de produits d'entretien dans le réservoir.

Ne pas utiliser de produits ou d'éponges abrasifs.

Ne pas mettre dans le lave vaisselle ni l'appareil, ni les parties amovibles, ni la verseuse.

Effectuer un détartrage tous les 4 mois avec un produit spécial cafetière vendu dans le commerce.